



- A** Собрать систему, как указано на картинке:
- зафиксировать ролики троса в своих местах (1)
 - при максимально выкрученном винте (2) установить трос
 - крепежные винты (3) не фиксировать!

B Натянуть трос с усилием 3 кг винтом (2).

C Отрегулировать взаимное положение дверей и зафиксировать винты (3).